

Ergänzende Verarbeitungshinweise OxyCoat

- ♦ Den dunkelgrauen Katalysator aus der kleinen Dose vollständig in die große Dose mit dem Klarlack geben und solange verrühren, bis die Farbe gleichmäßig dunkelgrau ist.
- ♦ OxyCoat ist geeignet für GFK-, Holz- und Motorboote
- ♦ Oberfläche sollte sauber, intakt und trocken sein.
- ♦ Vor Erstauftrag: Eine Schicht Primocon von International als Primer. Auffrischung kann ab 2.
- ♦ Saison direkt auf bestehende OxyCoat Beschichtung erfolgen.
- ♦ OxyCoat erst nach vollständiger Trocknung des Primers auftragen.
- ♦ Altes Antifouling muss nicht abgeschliffen werden, sofern Oberfläche intakt (keine Blasen, Abplatzungen, Risse).
- ♦ Auftrag ab 5 °C möglich, besser ab 10 °C, ideal 15–20 °C für schnelle Trocknung.
- ♦ Zwei dünne Schichten OxyCoat mit der Rolle genügen. Die 2. Schicht OxyCoat auftragen, sobald 1. Schicht getrocknet.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.