

Ergänzende Verarbeitungshinweise OxyCoat

- ♦ Den dunkelgrauen Katalysator in der kleinen Dose gut aufschütteln oder durchrühren, dann vollständig in die große Dose mit dem Klarlack geben und solange verrühren, bis die Farbe gleichmäßig dunkelgrau ist.
- ♦ OxyCoat ist geeignet für GFK-, Holz- und Motorboote.
- ♦ Beim Auftragen muss der Untergrund sauber, trocken, fettfrei und intakt sein.
- ♦ Bei Erstanwendung: Eine Schicht Primocon von International als Grundierung auftragen. OxyCoat erst nach vollständiger Trocknung der Grundierung auftragen.
- ♦ Bei Auffrischung: Bestehende OxyCoat Schicht kann direkt mit frischem OxyCoat überstrichen werden.
- ♦ Altes Antifouling muss nicht abgeschliffen werden, sofern Oberfläche intakt (keine Blasen, Abplatzungen, Risse).
- ♦ Auftrag ab 5 °C möglich, besser ab 10 °C, ideal 15–25 °C für schnelle Trocknung.
- ♦ Zwei dünne Schichten OxyCoat mit der Rolle genügen. Die 2. Schicht OxyCoat auftragen, sobald 1. Schicht getrocknet.

Antifouling vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.